



### DIP Switch Configuration

- S1.1 ON – ON/OFF  
OFF\* – Start/Stop
- S1.2 ON – External Sensor  
OFF\* – Internal Sensor
- S1.3 ON\* – Internal Sensor  
OFF – External Sensor
- S1.4 ON – With auto change over mode  
OFF\* – Without auto change over mode
- S1.5 ON\* – Display - user can switch between T<sup>o</sup>amb and T<sup>o</sup>set using the mode button.  
OFF – Display - Tset only
- S1.6 ON – Not work DL  
OFF\* – Work DL

\* - Defaults from Factory.

#### שים לב!

נתק מתח הזנה לבקר לפני ביצוע שינוי כל שהוא במפסקים הזעירים או בזמן חווט היחידה

**DL-השהיית מפוח (30 שניות) – רק במצב חימום !**  
**בדגם זה המפוח ימשיך לפעול 30 שניות לאחר הפסקת היחידה.**

**meitav-tec**

Tel: +03-9626462  
Fax: +03-9626620  
e-mail: support@meitavtec.com

Title:

**FMH/220/FC/BL**

Date: Aug 15, 2007

02

Fan Delay , New S/W

03.08.09

Print name: Ert300/IR  
OUT-ERT300/TR5

Checksum:134C

Software name: 09115506

File name: FMH-220-FC-BL.VSD

Drawn: M.Ruchansky

Checked: S.Lukin

Approved: E.Roy

01

Original

15.08.07