


EP2/ES

הוראות הפעלה




1. נורת ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. מפסק הפעלה: ON – הפעלה. OFF – הפסקה.
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$.
4. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה. II – מהירות בינונית. III – מהירות גבוהה.

טכנאי: בטרמוסטט זה קיימת אפשרות לחיבור רגש חיצוני. על-מנת להפעיל אפשרות זו יש לשנות את מצבו של הגשר JP1 (jumper):



רגש פנימי (ברירת מחדל):



רגש חיצוני: