


EP2/SW/ST/T

הוראות הפעלה



1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. כפתור הפעלה: START/STOP – הפעלה/הפסקה (הופך מצב).
לאחר הפסקת מתח – לא יחזור אוטומטית לפעולה.
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$.
4. בורר חימום קירור: COOL – קירור.
HEAT – חימום.
5. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה.
II – מהירות בינונית.
III – מהירות גבוהה.

6. כיוון טיימר

ניתן לכוון את הזמן לכיבוי היח' ע"י המתגים
הזעירים בתוך הטרמוסטט, לפי הטבלה הבאה:

מס' שעות	מתגים במצב "ON"
1	1
2	2
3	1+2
4	1+3
5	2+3
6	1+2+3
7	3+4
8	1+3+4
9	2+3+4
10	1+2+3+4