


## EP6/220/SW/01

### הוראות הפעלה



1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.

2. מפסק הפעלה: ON – הפעלה.

OFF – הפסקה.

3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה  $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$ .

4. בורר חימום קירור: COOL – קירור.

HEAT – חימום.

5. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה.

II – מהירות בינונית.

III – מהירות גבוהה.